

# ケミア S 及び S S 使用方法

- 汚れ対象 (エフロ・水垢・錆び・シリコン汚れ・排気ガス・油汚れ・他)
- 対象物 (タイル・アルミ・ステンレス・クロス・Pタイル・FRP (プラ製品) 他)
- ナイロン刷毛等で塗布、汚れのきつい所は茶のスコッチなどで、擦りあげて下さい。
- メッキ (キズの付きやすい物) 等はやわらかい物を使用して下さい
- 後はよく洗い流して下さい。
- 床 (タイル、石材等) はポリシャー (タイネックスブラシ) をお勧め致します。
- 外壁、床等広い現場等は当社では下記の道具を使用しています。
  - スポンジ・山崎産業のシルバーワイパーU・スペア (保水性が良い為)
  - スポンジに染み込ませよく絞り、汚れを拭きあげて下さい。
  - 汚れに応じて繰り返して下さい。
- Sはタイル・便器の艶が落ちる事はありません (乾燥させない事)。
  - ステンレスは水で濡らしてスコッチで擦り、洗い流して下さい。
  - トイレの便器、タンク手洗いの汚れも落とせます。
  - クロス、巾木等に付着した汚れ、床Pタイルの汚れも落とせます。
- ラスタータイルの汚れに、つきましては表面が酸化チタン加工してありますので劣化 (錆びている) している時は表面を侵します。
  - 希釈しながらテストして下さい。
- 石材に関しては希釈して、使用して下さい、テストお願い致します。
- コンクリートは希釈して使用して下さい
- 御影石鏡面、希釈使用、テストお願い致します。
- ステンレスは時間を置かず、すばやく作業をして洗い流して下さい。
- カガミのくもり・ウロコは水で濡らしてから刷毛で塗ってスポンジ等キズにならない物でこすり上げてください、後洗い流してください。
  - それでも対応出来ない物はピカットナインをお勧め致します。
- いろいろな物に使用できます、ためして下さい。
- ※スプレーでの使用は飛散する事によりトラブルを起こす可能性があります又スプレーも壊れます。

## □S と SS の違い

Sはトイレの便器・タイル等の艶 (つや) は落ちませ (乾燥させない事)。

SSは艶 (つや) が落ちる可能性があります (強力) ご注意下さい。

艶落ちの時はコート剤処理して補修して下さい。

SSはSの強力バージョン

Sに比べるとSSは汚れ落ちの速さは優れています。

※用途に応じて希釈可能です、現場対応でお願い致します。

※ケミアは水を研究し植物エキスを加える事により、より安全に汚れを落とす加工をしておりますが手袋などの保護はして下さい。

※車のアルミホイール・油汚れなどにも使用出来ます。

□不明な所はお問い合わせ下さい

(有)創美社・・・河野 090-3243-2275

070-5518-2275